



空普瑞 T-#B开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居

品名: 多频率循环定时开关 | 型号: BRT-406/405

目 录

—、	功能特征	. 2
	产品用途	
三、	产品实拍	. 4
四、	性能参数	. 5
五、	设计亮点	. 5
六、	操作说明	. 7



七、	接线方式	.13
八、	安装指南	.12
九、	订购及定制	.13

一、功能特征

高端定时产品,每天可设置多个定时时段,每个时段内按照固定频率或不同频率循环开关工作,可随时手动控制。 用于预定时间内自动循环控制设备,如电磁阀、液体灌装设备、实验室疲劳极限测试等。不仅节省了大量人力,保证循环控制的准确性,且不因人为疲劳操作造成隐患。

- 1、多段定时:每天可设置3组定时时段,时长不限。
- 2、固定频率:每个定时时段内,设置一组固定频率,如:启动 5 秒,关闭 8 秒,产品按此频率重复循环开关工作。
- 3、变频设置:每个定时时段内,可设置 1-5 组多个循环频率,如:1 组:启动 5 秒,关闭 5 秒;2 组:启动 10 分钟,关闭 60 分钟……,产品依次按 1 组,2 组…N 组频率循环开关运行,直到本定时时段终止。



- 4、手动控制:智能更自主。用户可随时设置临时频率,任何时候,手动开启设备按照临时频率循环工作,直至手动关闭。整个过程不受预设的定时时间及频率影响。
- 5、记忆功能: 定时时段及循环频率一次设置,永久记忆。断电后无需重新设置。手动控制的临时频率不记忆。
- 6、2000W 大功率,紧凑的标准86型经典设计,造艺精湛,安装方便;LCD 液晶显示屏,显示时钟、负载开关等信息;

二、产品用途

用于各种在预期的时间内,按照固定或变化的频率自动循环控制的电器设备。如电磁阀、定频灌装设备、机械设备老化测试,工业通风系统、实验室疲劳试验等,减少了大量人力,提高了测试精度,避免因人为失误而导致的损失。





三、产品实拍图



图二 产品正面结构实拍图



图三 产品背面结构实拍图



四、性能参数

每天定时时段	1-3 段	最大功率	2000W	手动功能	有
每段定时内 可设循环频率	1-5 组	供电方式	零火线	电 压	BRT-405:220-240V 50HZ/60HZ 单火线 BRT-406:220-240V 50HZ/60HZ
适用负载	各类负载	开关净重	116g	相对湿度	0-90%RH
最小循环频率	5 秒	工作温度	0℃~55℃	匹配暗盒	75*75*50mm
开关尺寸	86*86*38mm		安装孔距	60mm	

表一 性能参数表

五、设计亮点

- 1、每天可预置3个不同定时时段,定时时长不限。
- 2、可固定频率循环,也可变频循环工作。



- 3、可随时手动自主控。
- 4、有记忆功能。



延用 86 系列经典设计,简约时尚,完美流线造型,赏心悦目;高端 LCD 液晶显示屏,完美显示当前时间和温度。



采用高强度柔韧性材料,不易断裂,抗摔打性强,外观光滑精细,色 泽恒久不变。

图四



六、使用说明及操作指南



图五 开关面板各键功能示意图

1、系统时间及星期的设置


1-1. 长按 clock 键 3 秒, 待时钟的小时位闪烁, 按◀或▶键调整系统的小时时间。



- 1-2. 小时设置正确后, 短按 "ALLOFF"键, 待分钟位闪烁, 按◀或▶键调整分钟时间。
- 1-3. 保存设置:长按 clock 键直到显示屏上的数字停止跳动即表示保存成功,或者停止面板操作 15 秒后系统自动保存。

2、自动循环设置

1. 屏幕显示代表意义





图六



2. 自动循环频率设置

2-1. 长按"Timer" 3 秒进入第一段定时区间设置,此时屏幕显示: 此时设置第一段定时开启时间。



,同时小时位闪烁,表示

- 2-2. 短按"◀或▶"设置第一段开启的小时时间。
- 2-3. 小时设置好后, 短按 "ALLOFF", 待分钟位闪烁, 可短按 "◀或▶"设置第一段开启的分钟时间。

2-4. 定时开启时间设置完成后,短按"ALLOFF"可进入定时关闭时间设置,此时屏幕显示: 右下角为"CL",小时位闪烁,按以上 2 步骤可设置第一段定时关闭时间。



- 2-5. 定时关闭时间设置完成后,短按"Timer"进入循环频率设置,此时屏幕显示:

2-6. 短按"◀或▶"可对循环分钟进行调整,长按可连续调节。

钟位闪烁, 表示等待设置第一定时时段第一组循环开启频率。

- 2-7. 分钟设置完成后, 短按 "ALLOFF", 待秒位闪烁, 短按 "◀或▶"可对循环秒数进行调整
- 2-8. 如该定时时段为固定频率,则短按"Timer",进入第二段定时时段及循环频率的设置,步骤同 2-1 至 2-7。
- 2-9. 如该时段有多个频率,则短按"ALLOFF",进入下一频率的设置,步骤 2-6, 2-7. 屏幕左上角依次显示"on2、off2、on3、off2.....",分别表示"第 2 组开启频率、第 2 组关闭频率、第 3 组开启频率、第 3 组关闭频率....."



最多可设置5组循环频率,最长90分钟,最短5秒)。

2-10. 设置完成后,长按"Timer",或者停止面板操作 15 秒后系统自动保存数据退出设置。

*特别提示:如调节过程中,停止操作时间超过15秒,系统会自动保存复位,尚未完成设置需重新按以上各步骤进行。

3. 手动循环功能

- 1. 功能介绍:本开关可设置一组手动循环模式,同样可设五组循环频率,每次需手动开启。
- 2. 操作说明:
 - 2-1. 系统时间设置完成后(时钟闪烁状态),短按 "Clock"进入手动循环模式。屏幕显示:




- 2-2. 参照第三条中 2-6, 2-7 及 2-9 的步骤设置各组循环频率。如为一组固定频率,设置完一组频率后长按一"Timer",或者停止面板操作 15 秒后系统自动保存数据退出设置。
- 2-3. 手动功能的使用: 待机状态下短按"ON",随时开启负载,按预先设置的手动频率循环运行,短按"off",即时停止负载工作。



4. 清除设置频率

按第三条中 2-1 至 2-9 的步骤,将屏幕调整到相应定时时段或相应频率,只需短按"◀或▶"将屏幕调整为——: ——状态即可。

七、接线方式





八、安装指南











温馨提示: 请专业人员断电安装, 注意安全操作,以防触电危险!

- 1/ 断电后,按照说明书正确接线(如图1);用螺丝刀在A处轻轻撬开面板(如图2)
- 2/ 撬开面板后,装上螺丝钉 并拧紧(如图3)
- 3/最后,盖上面盖(如图4) 开关安装完成(如图5)



九、订购及定制

生产制造商:深圳市亚晔实业有限公司 国内总经销:深圳市爱普瑞电器有限公司

地址:深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋 地址:深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋2楼

电话: 0755-89748200/89748211 电话: 400-8869707/ 0755-83627400

邮箱: sales@a-brt.com 邮箱: sales@ipuray.com

网址: www.a-brt.com 网址: www.ipuray.com